



# WHATCHA RECKON

**Chorégraphe :** Annie CORTHESY  
**Description :** Country Line Dance - 32 comptes – 4 Murs - 1 Restart  
**Niveau :** Débutant  
**Musique :** Whatcha Reckon / Josh TURNER

**Intro : 20 comptes - Départ sur les paroles**

## **1-8 HEEL, HEEL, BACK, TAP, LEFT-RIGHT-LEFT FORWARD, KICK FORWARD**

1-2 Touch avant talon PD, Touch avant talon PD  
3-4 PD derrière, Touch pointe PG croisée devant PD  
5-8 PG devant, PD devant, PG devant, kick avant PD

## **9-16 BACK (DIAGONAL), TOUCH & CLAP, BACK (DIAGONAL), TOUCH & CLAP, ¼ TURN SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH**

1-2 PD derrière dans diagonale D, Touch PG à côté PD + Clap  
3-4 PG derrière dans diagonale G, Touch PD à côté PG + Clap

**Restart ici au 5<sup>ème</sup> mur**

5-6 PD derrière dans diagonale D, Touch PG à côté PD + Clap  
7-8 PG derrière dans diagonale G, Touch PD à côté PG + Clap

## **17-24 GRAPEVINE TO THE RIGHT, TOUCH, SIDE, KICK, SIDE, KICK**

1-4 Vine à D (PD à D, PG croisé derrière PD, PD à D), Touch PG à côté PD  
5-6 PG à G, Kick avant PD croisé devant PG  
7-8 PD à D, Kick avant PG croisé devant PD

**Option avec un Touch à la place du Kick sur les temps 6 et 8**

## **25-32 GRAPEVINE TO THE LEFT, SCUFF, JAZZBOX ¼ TURN**

1-4 Vine à G (PG à G, PD derrière PG, PG à G), Scuff avant PD  
5-8 Jazz Box PD ¼ tour à D (PD croisé devant PG, PG derrière, 1/4 tour à D avec PD à D, PG devant)

**Final :** à la fin de la chorégraphie, effectuer les trois premiers temps d'un Jazz Box ½ tour à D (au lieu du Jazz Box 1/4 tour à D) :5-7 PD croisé devant PG, ¼ tour à D avec PG derrière, ¼ tour à D avec PD à D (en levant les bras)

**Reprendre en vous amusant ! ! ! ! Soyez « Funny »**